

# il Kamp'anello

SUONA LA VITA

|   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       |
| ∅ | 13 mm   | 13,3 mm | 13,6 mm | 14 mm   | 14,3 mm | 14,6 mm | 14,9 mm | 15,3 mm | 15,6 mm |
| ○ | 41 mm   | 42 mm   | 43 mm   | 44 mm   | 45 mm   | 46 mm   | 47 mm   | 48 mm   | 49 mm   |
|   | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      |         |
| ∅ | 16 mm   | 16,2 mm | 16,5 mm | 16,8 mm | 17,2 mm | 17,4 mm | 17,8 mm | 18,1 mm |         |
| ○ | 50 mm   | 51 mm   | 52 mm   | 53 mm   | 54 mm   | 55 mm   | 56 mm   | 57 mm   |         |
|   | 18      | 19      | 20      | 21      | 22      | 23      | 24      |         |         |
| ∅ | 18,5 mm | 18,8 mm | 19,2 mm | 19,5 mm | 19,8 mm | 20 mm   | 20,4 mm |         |         |
| ○ | 58 mm   | 59 mm   | 60 mm   | 61 mm   | 62 mm   | 63 mm   | 64 mm   |         |         |

Misura di riferimento:  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm

∅ DIAMETRO ○ CIRCONFERENZA

Stampa il misuratore per anelli e assicurati che la linea di riferimento misuri effettivamente 10 centimetri.  
Utilizza un anello che calza bene e, poggiandolo sulle sagome, scegli quella in cui la circonferenza è appena visibile all'interno del tuo anello.  
In alternativa, puoi avvolgere attorno al dito un nastro di carta o stoffa e misurarlo usando il righello di riferimento.